



D Haartrockenhaube und -trockner mit lonen-Technologie
GB Hairdryer hood and hair dryer with ionic technology
F Casque sèche-cheveux à technologie ionisante
CZ Vlasová vysoušecí helma s iontovou technologií
PL Suszarka do włosów z kapturem z technologią jonową

Haartrockenhaube und -trockner mit Ionen-Technologie HTH 4003-IO

D

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise	2
Lieferumfang	
Schalterstellungen	
Anwendung	
lonen Technologie	
Reinigung und Aufbewahrung	
Entsorgung	
Technische Daten	
Garantiehinweise	

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung unbedingt zum späteren Nachschlagen auf. Bitte bewahren Sie den Garantjeschein, den Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf!

Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist zum Trocknen der auf Lockenwickler gedrehten Haare bestimmt. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben. Um Schäden am Gerät, unsachgemäßen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung vorzubeugen, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Anleitungen zur Bedienung dieses Gerätes.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Das Gerät soll ausschließlich gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Vorsicht! Das Gerät nicht verwenden wenn:

- es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder dem Netzkabel hat.
- es Funktionsstörungen aufweist.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einem Fachmann ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann(*).

(*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.



Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug.

Kleine Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:

- Gefahr durch heiße oder bewegliche Geräteteile
- während des Betriebes entweichende heiße Luft
- Gefahr durch elektrischen Strom
- Um Kinder und Personen, die nicht in der Lage sind ein elektrisches Gerät sicher zu bedienen vor den Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, lassen Sie diese das Gerät niemals ohne Aufsicht bedienen
- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran herunterziehen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für kleine Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!



Achtung! Ziehen Sie den Netzstecker,

- wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
- bevor Sie das Gerät reinigen,
- wenn während des Betriebes Störungen auftreten.
- Um den Netzstecker aus zustecken, ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Netzkabel um Schäden am Netzkabel zu vermeiden.
- Tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel. Knicken Sie es nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät. Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes darf dieses keinesfalls benutzt werden.

Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.



Vorsicht Stromschlaggefahr!

Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

- Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne, damit es nicht hineinfallen kann.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Legen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
- In Badezimmern oder feuchten Räumen, ziehen Sie bitte immer den Netzstecker nach Gebrauch, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn ein am Stromnetz angeschlossenes Gerät mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, besteht Stromschlaggefahr!



- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann.
- Verwenden Sie, falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.



Vorsicht Verbrennungsgefahr!

Beim Betrieb von Elektro-Wärmegeräten können hohe Temperaturen entstehen, die zu Verletzungen führen können. Vermeiden Sie den Kontakt heißer Geräteteile mit der Haut. Halten Sie genügend Abstand zu Kopf- und Gesichts-Hautpartien ein.

- Legen Sie das Gerät weder auf noch neben einem heißen Ofen oder anderen Hitzequellen wie z. B. eine Herdplatte ab.
- Legen Sie das erhitzte Gerät nicht auf empfindliche Oberflächen.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, scharfen Kanten etc. um Beschädigung zu vermeiden.
- Legen Sie die Haartrockenhaube im Betrieb nie auf weiche Kissen oder Decken und knicken Sie die aufgeblasene Haartrockenhaube w\u00e4hrend des Betriebs nicht ab.
- Halten Sie das Haar vom Luftansauggitter fern, damit es nicht davon angesaugt wird.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör um Schaden am Gerät und Risiken für den Benutzer zu vermeiden
- Nehmen Sie das laufende Gerät nicht vom Kopf ab, ohne vorher abzuschalten (Schalter auf Stellung "0") und den Netzstecker zu ziehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt. Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüsse können Schäden an elektrischen Geräten verursachen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen, selbst wenn es nur für einen Moment ist.
- HINWEIS: Decken Sie das Luftansauggitter der Motoreinheit während des Betriebes nicht ab und reinigen Sie es von Zeit zu Zeit. Bei eingeschränktem Luftaustritt wird das Gerät durch den eingebauten Überhitzungsschutz abgeschaltet. In diesem Fall stellen Sie den Stufen-Schalter auf die Stellung «0» und ziehen den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät 10 Minuten abkühlen bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.
- Beim ersten Gebrauch kann es bei der Erwärmung zu Geruchsbildung kommen, dies ist harmlos und gibt sich bald. Achten Sie daher bei Erstgebrauch auf gute Raumlüftung.

Lieferumfang

- Haartrockenhaube (abnehmbar)
- Haartrockner (Gebläseeinheit)
- Tragegurt mit Halter
- Reisetasche
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Schalterstellungen

Stellung des Schalters

0 = Aus

1 = Heizstufe 1 (bei Verwendung als Trockenhaube oder Haartrockner)
 2 = Heizstufe 2 (bei Verwendung als Trockenhaube oder Haartrockner)

3 = Heizstufe 3 (nur bei Verwendung als Haartrockner)

Anwendung



Achtung! Hitzeentwicklung und Verbrennungsgefahr! Die Haartrockenhaube wird während des Betriebes warm. Die Haartrockenhaube sollte maximal 20 Minuten benutzt werden um Überhizung zu vermeiden. Dies gilt besonders für Personen die keine Hitze spüren können.

Verwendung der Haartrockenhaube

- Nach dem Waschen zuerst die Haare gut abfrottieren.
- Drehen Sie wie gewohnt vor jeder Benutzung des Geräts Ihre Haare mit Lockenwicklern auf.
- Befestigen Sie die Haartrockenhaube am Gerät indem Sie den Gummizug über den grauen Halter des Tragegurtes schieben und ihn in die vorgesehene Vertiefung einpassen.
- Hängen Sie sich das Gerät mit dem Tragegurt um den Hals.
- Setzen Sie die Haartrockenhaube auf den Kopf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die nächstgelegene Steckdose.
- Zum Einschalten schieben Sie den Stufenschalter auf die Heizstufe 1 oder 2. Die Haartrockenhaube ist für eine schonende Behandlung der Haare von Gebläsestufe 1 bis maximal 2 begrenzt.
- Zum Verlängern oder Verkürzen des Tragegurtes ziehen Sie die Schnalle vor oder zurück. Stellen Sie ihn nicht zu eng und nicht zu locker ein. Die Haartrockenhaube sollte nicht vom Gewicht des Gebläses nach unten gezogen werden.
- Nach Beendigung des Trockenvorgangs schalten Sie das Gerät aus (Stellung "0").
- Anschließend nehmen Sie die Haartrockenhaube vom Kopf.

Verwendung als Haartrockner

- Dieses Gerät kann auch als Haartrockner benutzt werden.
- Nehmen Sie die Haartrockenhaube und die graue Halterung ab. Zur Abnahme der Halterung sind seitlich zwei geriffelte Tasten zum Andrücken. Drücken Sie gleichzeitig auf beide Tasten und lösen die Halterung aus den beiden seitlichen Verankerungen.
- Richten Sie den Luftstrom direkt auf das Haar. Hierbei kann das Gerät auch in der Gebläsestufe 3 verwendet werden.

Ionen Technologie

Dieses Gerät ist mit einem Ionen Generator ausgestattet. Dieser wirft vermehrt negative Ionen aus. Dies bewirkt ein Zerfallen großer Wassertropfen auf dem Haar und ermöglicht eine schnellere Trocknung. Das Haar wird weich und glänzend. Die Oberfläche des Haares wird glatter und die statische Aufladung wird reduziert.

Reinigung und Aufbewahrung



Vorsicht Stromschlaggefahr! Vor der Reinigung stets Netzstecker ziehen. Das Gerät, Netzstecker und Netzkabel nie in Wasser tauchen.



Vorsicht Verbrennungsgefahr! Gerät vor dem Reinigen abkühlen lassen.

Zur Säuberung Gerät und Haartrockenhaube nur mit einem weichen, eventuell leicht feuchten Tuch abwischen.

Das Luftansauggitter in regelmäßigen Abständen mit einer kleinen Bürste reinigen.

Zur Aufbewahrung nehmen Sie die Haartrockenhaube vom Gerät ab, damit Sie Gerät und Zubehör in der Aufbewahrungstasche verstauen können

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung erteilt Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Technische Daten

230V, 50Hz, 1000W, Schutzklasse II Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE Richtlinien.

Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Bei Fragen können Sie sich an unseren Kundendienst wenden:

Hausgeräte Kundendienst

Tel: (089) 3000 88 - 21

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese

Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert oder unfrei als Päckchen.

Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.

Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien, Akkus, Leuchtmittel etc.
- für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Antriebsriemen, Motorkohlen, Zahnbürsten, Schleifaufsätze, Knethaken, Rührbesen, Stabmixer-Ansatzteile, Rundmesser etc.
- bei häufigem Gebrauch oder gewerblichem Einsatz
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungsoder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromauellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Technische Änderungen vorbehalten

Version 05/2014

Hairdryer hood and hairdryer with lonic technology HTH 4003IO

GB

Contents

Important safeguards	8
Scope of delivery	
Using your hair dryer hood	10
How the ionic technology works	
Cleaning and storing	11
Technical data	
Disposal	11
Warranty claims	

Important safeguards

Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference. If you give the appliance to another person, also supply them with the instruction for use

Intended use: This appliance is suited for hairdrying curled hair. Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions. The appliance is designed for private use - the appliance is not suited for commercial use. To avoid damage or danger by improper use, these users instructions should be followed carefully.

Caution! Do not operate any appliance if:

- power cord is damaged
- in case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Special tools are required to repair the appliance.
 - In any case ask a (*)competent qualified electrician to check and repair it.
- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician(*) to avoid any danger caused by electric current.

(*)Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.

- An electric appliance is no toy! Never leave the appliance unsupervised when in use.
 Small children are not aware of the danger that can be caused by electrical appliances.
 Explain to your children all risks which can be caused by electric current:
 - Danger caused by hot parts of the appliance
 - Danger caused by electric current (electric shock, shortcircuit etc.)
 Keep the appliance at any time out of reach of children or persons who can not handle electric appliances properly.
- Caution! Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous danger of suffocation!

Unplug the appliance

- when the appliance is not in use
- before cleaning accessories or the appliance
- when malfunctioning during use
- To unplug pull the plug, never pull on the cord to avoid damage.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. This can avoid accidents of falling down.
- Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
 From time to time check if the cord is damaged. In this case or if the appliance is damaged it must not be used any more.

Additional protection may be obtained by fitting a residual current device that must not exceed 30 mA (IF < 30mA,) into your home installation. Please consult a qualified electrician.

4

- Caution! Danger of electric shock! Appliance, cord and plug should never get into contact with water or any other liquids:
 - never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid for anyreason whatsoever
 - the appliance and the cord should never get wet or get in contact with moisture or humid objects.
 - never use the appliance near a sink, or bathtub to avoid danger of falling into water
 - never touch the appliance with wet hands or standing on wet ground
 - never place the appliance on wet ground
 - always switch off and unplug electric appliances after use in bathrooms or humid rooms. The proximity of water presents a hazard even when switched off!!
 - never use the appliance outdoors. The appliance is not suited for outside use.
 Moisture can damage the appliance.
- Plugging: Before first use ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance. Connect this appliance to a plug which is wired according to the regulations.
- Run the cable in a way that nobody can stumble over it or pull on it to avoid accidents.
- Take care that the cable never comes into contact with sharp edges and hot objects.
- Danger of burning! The unit gets hot during operation. During operation of electrical caloric appliances, high temperatures are generated, which may cause injuries. Only touch the handle! Never touch hot parts!
- Caution! Always keep enough distance to heat sensitive surface, or furniture. Do not place
 the appliance on any heat sensitive surface.
- Never place the appliance on to or near a hotplate or a hot oven or any other heating element to avoid damage.
- Ensure that the cord does not touch hot elements nearby or hot parts of the appliance.
- Note: Never cover the air intakes during use. If the air outlet is blocked or restricted, the
 appliance switches itself off automatically due to the built-in protection against
 overheating. In such a case you should set the switch to the "0" position and pull out the
 mains plug. Allow the appliance to cool down for around 10 minutes before using it again.
- Never lay the hair dryer hood onto soft cushions or blankets while it is in use and do not kink the inflated hood during use.
- Keep your hair away from the air inlet gratings.

- Do not remove the appliance from your head while it is running but first set the switch to the "0" position.
- Do not wrap the cord around the appliance and unplug the appliance immediately after use (but do not pull the mains cable).
- Do not use this appliance for other purpose as for styling hair.
- Only use original accessories.
- Never leave the appliance unattended during operation and always unplug after use.

Before first use

Remove all packaging material such as carton, foil etc.

Scope of delivery

- Hood
- Hairdryer
- Carrying belt
- Travel bag
- Instructions for use
- Warranty card

Using your hair dryer hood

Position of the switch

0 = Off

1 = Heating level 1 (operation hair dryer hood and hair dryer)

2 = Heating level 2 (operation hair dryer hood and hair dryer)

3 = Heating level 3 (operation hair dryer only)

Useful tips:

After washing, towel your hair.

Put your hair in rollers in the usual way each time before using the appliance.

Using the hair dryer hood

Simply suspend the appliance from the carrying belt.

Place the hood on your head. Put the plug of the appliance into a mains socket.

To dry your hair simply push the switch to timer position "1" or "2"

The hair dryer hood function is for gentle treatment of the hair limited from level 1 to level 2 maximum. Adjust the hood by means of the continuously variable carrying belt so that it hovers freely above your hair and is not pulled downwards by the weight of the blower.

After drying is completed turn the switch to the "0" position.

Finally remove the hood from your head.

Using the hair dryer alone

After removing the hood and the grey hood support the appliance is a usual hair dryer. If you leave the grey hood support on the appliance, you can use the hair drying function from level 1-2. When the grey hood support is removed, the hair drying function can be used from level 1-3. To

remove the hood support press the two buttons at the side of the support. Take the unit with both hands, press both buttons at the same time to release the hood support, than push to the front and remove. Now the appliance can be used as a hair dryer and provides heating level 1 – 3.

How the ionic technology works

This appliance makes use of new ionic technology. Negative ions help to break down large water droplets on the hair and enable more water to be absorbed. This dries the hair more quickly and makes it smooth, soft and glossy. The surface of the hair is smoother and static charging is deduced.

Cleaning and storing



Caution! Danger of electrical shock! Never immerse the appliance into water. The connector parts must not get wet. Contact of electrical parts with moisture causes electric shock or short circuit and damage.

Caution! Danger of burn! Before cleaning and storing always switch off, unplug and let the unit cool down enough!

- Remove hair and fuzz regularly from the air intake.
- Wipe hairdryer hood only with a soft cloth if necessary.
- Never use water for cleaning the appliance.
- Remove the hood from the appliance for storing it in the travel bag.
- Protect your unit against dust and store it in a dry place.

Technical data

230V, 50Hz, 1000W, protection class II.

The unit is tested according to GS regulations and is built to CE directives.

Disposal

Notice for environmental: If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. The symbol (crossed dustbin see on the right side) on the packing is indicating it. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electrical Equipment Directive)



Warranty claims

The guarantee period for this appliance is 24 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance add to your dealer, information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repair free of charge)

Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing time. We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in case of damages in transport, misuse, as well as
- in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
- in case of chemical and/or electrochemical effects
- in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of connecting to unsuitable power sources
- in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are not original parts or
- if contact with unsuitable material have caused the damage

Subject to technical alterations

Version 05/2014